

ERA FIT MOTOR TIL TERRASSEMARKISER/ERA MAT MOTOR TIL VINDUSMARKISER

5.5 LEGG TIL FØRSTE SENDER

-sett på strøm 230 V. Du får 2 bevegelser.

-trykk inn STOPP knappen (firkant) i 5 sek. Du får 3 bevegelser. Ferdig! ☺

5.6.1 PROGRAMMERING AV ENDESTOPP INNE «0»

-trykk inn STOPP knappen i 5 sek. Du får 2 bevegelser.

-trykk en gang til inn STOPP knappen i 5 sek. Du får 4 bevegelser.

-trykk inn PIL OPP knappen i 5 sek. Du får 2 bevegelser.

-finjuster EKSAKT dit du vil ha markisen med opp/ned knappene.

-trykk så inn STOPP knappen i 5 sek. Du får 3 bevegelser. Ferdig! ☺

5.6.2 PROGRAMMERING AV ENDESTOPP UTE «1»

-trykk inn STOPP knappen i 5 sek. Du får 2 bevegelser.

-trykk en gang til inn STOPP knappen i 5 sek. Du får 4 bevegelser.

-trykk inn PIL NED knappen i 5 sek. Du får 2 bevegelser.

-finjuster EKSAKT dit du vil ha markisen med opp/ned knappene.

-trykk så inn STOPP knappen i 5 sek. Du får 3 bevegelser. Ferdig! ☺

5.9 - 5.10 LEGG TIL FLERE SENDERE ELLER AUTOMATIKK

-trykk og hold inne STOPP knappen på NY sender/GUL knapp på automatikk i 8 sek.

-trykk så 3 ganger på STOPP knappen til den GAMLE senderen

-trykk inn STOPP knappen i 1 sek på den NYE senderen/GUL knapp på automatikk. Du får 3 bevegelser. Ferdig! ☺

5.13 SLETTING AV PROGRAMMERINGEN

-trykk og hold inne STOPP knappen i 5 sek. Du får 2 bevegelser.

-trykk og hold PIL OPP knappen i 5 sek. Du får 3 bevegelser.

-trykk og hold STOPP knappen i 5 sek. Du får 3 bevegelser.

-trykk og hold PIL NED knappen i 5 sek. Du får 3 bevegelser.

-avslutt med å trykke inn PIL OPP og PIL NED samtidig i 5 sek. Du får 5 bevegelser. Ferdig! ☺

5.13.2 SLETTING AV PROGRAMMERINGEN MED EN IKKE PROGRAMMERT SENDER

-skru av strømmen. Vent i 2 sek. Skru på strømmen.

-trykk og hold STOPP knappen i 8 sek. Du får 2 bevegelser

-skru av strømmen. Vent i 2 sek. Skru på strømmen.

-fortsett videre på punkt 5.13 SLETTING AV PROGRAMMERING